



Procedura di Apertura

Guida basata solo sui prerequisiti per aprire...

Scritto Da: Craig Lloyd



INTRODUZIONE

Guida basata solo sui prerequisiti per aprire una console di gioco PlayStation (SCPH-1001), consentendo l'accesso ai componenti interni per la riparazione o la sostituzione.

STRUMENTI:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Passo 1 — Apri la console



 Prima di iniziare, assicurati che la console sia spenta e scollegata.

- Capovolgila e rimuovi le cinque viti a croce Phillips #1 da 15,8 mm.

Passo 2



- Tenendo insieme le metà superiore e inferiore della console, capovolgi nuovamente la console. Solleva il coperchio superiore per rimuoverlo.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.