Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009

Scritto Da: Andrew Bookholt

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Aggiornamento del disco rigido per un maggiore spazio di archiviazione.

STRUMENTI:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)
- P6 Pentalobe Screwdriver 2009 MacBook Pro Battery (1)

COMPONENTI:

- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Bundle (1)
- 250 GB SSD (1)
- 500 GB SSD (1)
- 1 TB SSD (1)
- 500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (1)

Upgrade Kit

This kit contains the part and all tools needed.

- 1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (1)

Upgrade Kit

This kit contains the drive and all tools needed.

- 500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- 1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009 to Mid 2012) Hard Drive Bracket (1)
- Universal Drive Adapter (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Case inferiore

- Rimuovi le seguenti 10 viti a croce Phillips che fissano il case inferiore a quello superiore:
  - Sette viti da 3 mm.
  - Tre viti da 13,5 mm.

Passo 2

- Usando entrambe le mani, solleva il case inferiore vicino alla griglia di aerazione per sbloccare le due clip che lo fissano al case superiore.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Batteria



- Rimuovi le cinque viti [Pentalobe con testa a cinque punte] disposte lungo il bordo superiore della batteria.
- Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 6 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.

Passo 4

- Usa la punta di uno spudger per piegare all'indietro l'aletta dell'adesivo con l'avviso di non rimuovere la batteria " Warning: Do not remove the battery" mentre rimuovi le viti Pentalobe a cinque punte celate al di sotto.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5



- Solleva la batteria tirando la linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.

⚠ Non tentare di rimuovere completamente la batteria.

Passo 6



- Inclina la batteria all'indietro quanto basta per rendere accessibile il connettore del cavo della batteria.
- Tira via il connettore del cavo della batteria dallo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.

Se stai inserendo una nuova batteria, dovresti calibrarla al termine dell'installazione.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7 — Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009

- Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.

ⓘ Queste viti restano nella staffa del disco rigido.

- Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.

Passo 8

- Sollevare il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrarlo dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 9

- Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.

Passo 10 — Hard drive



- Rimuovi le due viti Torx T6 da ciascun lato del disco rigido, per un totale di quattro viti.

Se stai cambiando drive, dovrai trasferire queste viti sulla nuova unità.

Se stai installando una nuova unità, abbiamo una guida all'installazione di OS X per aiutarti ad eseguire un rapido ripristino.

Questo documento Ã¨ stato generato su 2020-11-27 01:30:43 PM (MST).

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA