Sostituzione della scocca anteriore PSP 1000

Questa guida ti mostrerà come rimuovere la...

Scritto Da: Henry Lee

INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come rimuovere la scocca/cornice della PSP.

STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Passo 1 — Batteria

- Capovolgi la PSP in modo tale da avere il retro davanti a te.

Passo 2



- Cerca il bottone del coperchio della batteria a sinistra sul retro della PSP.
- Premi il bottone e rimuovi il coperchio.

Passo 3

- Usando un dito, rimuovi la batteria tenendo la console come mostrato nell'immagine.

Passo 4 — Scocca anteriore

- Rimuovi le quattro viti indicate con un cacciavite a croce di dimensioni #00.

ⓘ Dovrai staccare lo sticker di garanzia per accedere alla vite nell'angolo inferiore sinistro.

Passo 5

- Rimuovi la vite dalla parte inferiore della PSP. Tienila separata dalle altre viti.
- Rimuovi le viti sul lato destro posteriore all'interno dei fori.

Passo 6



- Separa delicatamente la scocca esterna in plastica dal resto del sistema, come mostrato.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.