Smontaggio del Game Boy Advance

Usa questa guida per smontare tutte o alcune...

Scritto Da: Adam



INTRODUZIONE

Usa questa guida per smontare tutte o alcune delle parti del Game Boy Advance.

STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)
Tri-point Y0 Screwdriver (1)


Passo 1 — Smontaggio del Game Boy Advance





- Rimuovi il coperchio della batteria posteriore premendo la linguetta e tirando verso l'esterno.

Passo 2




- Rimuovi le sei viti del pannello posteriore utilizzando un cacciavite Y1.

Passo 3



- Rimuovi la vite del pannello posteriore inferiore con un cacciavite Phillips #1.


Passo 4




- Rimuovi il pannello posteriore tirando via con una mano, tenendo ferma la parte anteriore fissata con l'altra.

⚠ Fai attenzione ai grilletti destro e sinistro, ai pannelli destro e sinistro e all'interruttore di alimentazione che potrebbero cadere mentre il pannello posteriore viene rimosso.

Passo 5







- Rimuovi i grilletti sinistro e destro sollevandoli e allontanandoli dal sistema.
- Fai lo stesso per i pannelli laterali.

ⓘ Solo per grilletti pignoli o inceppati. Regola e riaggiusta i grilletti e rimonta. La causa della maggior parte dei trigger inceppati sono i pulsanti posizionati male o inceppati nel loro involucro.


Passo 6





- Rimuovi l'interruttore di accensione/spegnimento grigio tirandolo verso l'alto e allontanandolo dall'unità. Sostituiscilo con un altro interruttore se necessario.


Passo 7




- Rimuovi le tre viti sulla scheda del circuito con un cacciavite Phillips #1.

ⓘ L'ultima vite a destra non è inclusa in alcuni sistemi Game Boy Advance.

Passo 8







- Estrai la scheda del circuito dal pannello frontale tirando verso l'alto la parte inferiore della scheda del circuito, mantenendo il cavo a nastro superiore ancora collegato.



⚠ Fai attenzione a non danneggiare il cavo a nastro superiore sollevandolo delicatamente.

Passo 9




- Rimuovi le imbottiture dei tasti in gomma dalle loro tasche.
- Rimuovi i pulsanti di plastica e il D-pad da sotto i gommini con una pinzetta o manualmente.

Passo 10

- Usa uno spudger/una pinzetta/un'unghia per sbloccare la porta del cavo a nastro LCD tirando le linguette grigie sui lati verso l'alto (verso il bordo superiore del PCB).
- Una volta che la porta del nastro LCD è stata sbloccata, il cavo a nastro LCD dovrebbe scivolare fuori molto facilmente e può essere rimosso senza forzare, usando le dita o le pinzette.

Passo 11






- Usa lo spudger per sollevare lo schermo dal pannello frontale. Posiziona lo spudger nello spazio direttamente a sinistra del D-pad.

⚠ Lo schermo e il pannello frontale sono collegati da un nastro adesivo nero che potrebbe strapparsi se non rimosso con cura.

ⓘ Puoi usare un iOpener o un asciugacapelli sull'altro lato del pannello frontale per ammorbidire il nastro nero.

Passo 12



- Utilizza le pinzette per rimuovere il nastro adesivo nero, se necessario.