
Sostituzione dell'interruttore di accensione/spegnimento del Game Boy Advance.

Utilizza questa guida di riparazione quando è...

Scritto Da: Adam



INTRODUZIONE

Utilizza questa guida di riparazione quando è necessario rimuovere detriti dall'interruttore di accensione/spegnimento o se è necessario sostituirlo.

STRUMENTI:

Phillips #1 Screwdriver (1)
Tri-point Y0 Screwdriver (1)

Passo 1 — Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie






- Togli il coperchio della batteria rilasciando la linguetta di blocco e piegando il coperchio via. Rimuovi le batterie all'interno del coperchio.

⚠ Non dimenticare di rimuovere le batterie! Questo vale per qualsiasi lavoro su dispositivi elettronici, poiché lavorare con l'elettricità in corso potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.


Passo 2 — Svita il pannello posteriore.





- Rimuovi le sei viti del pannello posteriore usando un cacciavite a tre punte.
  - Rimuovi la vite inferiore del pannello posteriore con un cacciavite a croce di dimensioni #1. (Immagine #2)


Passo 3 — Rimuovi il pannello posteriore.




- Rimuovi il pannello posteriore tirando con una mano e tenendo la parte anteriore ferma con l'altra mano.

⚠ La rimozione del pannello posteriore potrebbe causare il distacco e la caduta dei pulsanti sulla spalla e dei pannelli laterali.

Passo 4 — Rimuovi i grilletti (triggers).






- Rimuovi i grilletti sinistro e destro sollevandoli e tirandoli via dal sistema.
  - Fai lo stesso per i pannelli laterali.

ⓘ Solo per grilletti difficili o inceppati! Regola e correggi i grilletti e poi riassemblali. La maggior parte dei grilletti inceppati è causata da pulsanti posizionati male o inceppati nel loro alloggiamento.

Passo 5 — Rimuovi l'interruttore di accensione/spegnimento.



- Rimuovi l'interruttore di accensione/spegnimento grigio tirando verso l'alto e lontano dall'unità. Sostituiscilo con un altro interruttore se necessario.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.