



Cambiare il piedino della macchina da cucire

I seguenti passaggi mostrano come cambiare il piedino della macchina da cucire.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Cambiando il piedino della macchina da cucire si possono fare diversi tipi di lavori, come le asole dei bottoni, cucire le zip, fare punti a zig-zag, ecc. La presente guida mostra come cambiare il piedino. In questa guida utilizziamo un modello Bernina 830; dato che non tutte le macchine da cucire sono uguali, si consiglia di consultare il manuale d'uso del proprio modello.



COMPONENTI:

- [Presser Foot](#) (1)
-

Passo 1 — il piedino



- Portare l'ago della macchina da cucire in posizione alzata ruotando il volantino verso se stessi.
- Sbloccare la leva alza piedino portandola verso l'alto.

⚠ Il piedino si sgancerà automaticamente, quindi siate pronti ad afferrarlo.

Passo 2



- Far scendere completamente il piedino e rimuoverlo dal gambo di fissaggio.

⚠ Fare attenzione a non rompere l'ago.

Passo 3



- Prendere il piedino desiderato, orientandolo nella posizione in cui va montato.
- Tenendolo inclinato, inserire la cavità rotonda della parte superiore del piedino nel gambo di fissaggio della macchina da cucire.

Passo 4



- Abbassare la leva alza piedino per bloccare in posizione il nuovo piedino.

⚠ Consultare il proprio manuale d'uso per verificare se è necessario regolare la posizione dell'ago. Se quest'ultimo non è posizionato bene, si rischia che durante la cucitura urti contro il piedino e si rompa.