



Sostituzione batteria Nikon D70

Utilizza questa guida per sostituire la tua...

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Utilizza questa guida per sostituire la tua batteria.

Passo 1 — Batteria



- Utilizza la punta del tuo dito per tirare l'aletta di rilascio della batteria verso il centro della D70.
- Apri la porta della batteria e ruotala allontanandola via dalla cover inferiore.

Passo 2



- Tira fuori la batteria dalla D70.
- ① Potrebbe essere necessario agitare la batteria mentre la si tira fuori dal suo alloggiamento nel case.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.