Smontare un Controller DualShock 4

Scritto Da: Mark

© iFixit — CC BY-NC-SA

STRUMENTI:

- iFixit Opening Tool (2)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Smontare un Controller DualShock 4

- Aiutandoti con un giravite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 6.0 mm che fissano la scocca posteriore al controller

⚠ Non forzare troppo le viti mentre le sviti, o potresti danneggiarne la filettatura, rendendone la rimozione impossibile.

Passo 2

- Comincia con l'**impugnatura sinistra:**
- Per cominciare, afferra l'impugnatura sinistra del controller.
- Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e scivola sino agli sticks.
- Fai leva sullo strumento per continuare a aprire il dispositivo.
- Ripeti questi passi per l'**impugnatura destra**.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3



- Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e separa le due scocche in un punto nei pressi di questi bottoni:
- Tasto **Share**
- Tasto **Options**
- Adesso separa i due pezzi che compongono la scocca del controller, tenendo sempre presente che saranno ancora collegate tramite un nastrino da circuito.

Spesso tre piccoli pezzi cadono dalla scocca. Per evitare che vadano persi, assicurati di lavorare su di un tavolo ben controllato.

- 2 Molle dei Trigger
- 1 Estensione di colore Grigio del Tasto Reset

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA