Sostituzione Pannello Frontale Xbox 360 E

Rimuovi il pannello frontale della Xbox 360 E.

Scritto Da: Sarah

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Questa guida è pre-requisita per la sostituzione di altre parti della Xbox 360 E.

STRUMENTI:

- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Pannello Frontale



- Davanti al lettore CD troverai il logo della Xbox. Premi sull'area adiacente sulla sinistra del logo, la copertura dell'apertura del lettore CD dovrebbe togliersi.

Passo 2

- Cominciando dal lato sinistro senza la griglia, fai scorrere lo spudger lungo la fessura finché non arriverai alla parte con la griglia. Ricordati di tenere alzata la parte che si deve staccare.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3

- Continua a tenere aperte le parti da separare. È più facile fare ciò se inserisci uno spudger tra le due estremità, ma puoi usare anche le mani.
- Ruota la Xbox verso sinistra per localizzare la clip che connette il pannello frontale al resto della scocca. Inserisci lo spudger nella fenditura per rilasciare la clip. Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di movimenti dello spudger. La clip rilasciandosi, ti permetterà di rimuovere il pannello frontale.

Passo 4

- Gira la Xbox in modo tale che il lato opposto sia verso di te. Assicurati di tenere le due parti separate.
- Identifica la clip e inserisci lo spudger per sbloccarla.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5





- Continua a fare scorrere lo spudger lungo la fenditura per rilasciare qualsiasi altra clip che potrebbe essere ancora ancorata.

⚠ Non togliere il pannello troppo velocemente per non danneggiare il cavo piatto. Rimuovi il pannello lentamente.

- Ora che il pannello frontale è stato liberato dalle clip puoi rimuoverlo.

Passo 6







- Cerca la sezione marrone dove il cavo piatto si collega alla scheda verde. Solleva la parte marrone e scollega la linguetta in plastica alla fine del cavo piatto.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA