



Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750

Come sostituire la batteria esausta di una tastiera Logitech K750 Solar.

Scritto Da: Carsten Frauenheim



INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere e sostituire in sicurezza la batteria di una tastiera Logitech K750 Solar.

Nota: La K750 Solar richiede una batteria a bottone **ML2032** ricaricabile come ricambio. Anche se è della stessa forma e dimensione delle più comuni CR2032, queste non sono ricaricabili. Puoi usare anche una batteria ricaricabile LIR2032.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

- [LIR2032 Lithium Ion Rechargeable Batteries](#) (1)

Passo 1 — Spegni la tastiera



- Prima di iniziare, metti l'interruttore dell'alimentazione della tastiera sulla posizione **OFF**.

Passo 2 — Gira la tastiera faccia in giù



- Gira l'intera tastiera a faccia in giù, con i tasti rivolti verso il basso.

Passo 3 — Apri il carrello della batteria



i La batteria a bottone ricaricabile ML2032 si trova in un carrello nel bordo posteriore della tastiera.

- Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra il carrello della batteria e la superficie superiore della tastiera.
- Ruota lo spudger verso il basso, verso la parte superiore della tastiera, per iniziare a sfilare il carrello dal suo alloggiamento.

Passo 4 — Rimuovi il carrello della batteria



- Usa la parte piatta dello spudger per spingere il carrello della batteria fuori dalla tastiera.
 - i** Il carrello è tenuto fermo da delle piccole "orecchie" e potrebbe richiedere parecchia forza per essere sfilato.
 - Rimuovi il carrello della batteria.
- ➡** Durante il rimontaggio, spingi con decisione il carrello della batteria nel suo alloggiamento finché non scatta in posizione.

Passo 5 — Rimuovi la batteria



- Spingi la batteria fuori dal carrello per rimuoverla
- Ricordati come è orientata: può essere infilata solo in una direzione. Infila la batteria nel carrello con il lato con il testo e il segno "+" rivolto verso il basso.

⚠ Usa Solo una batteria a bottone ricaricabile **ML2032 come ricambio. Anche se è della stessa forma e dimensione delle più comuni CR2032, queste non sono ricaricabili.**

Per riassemblare il dispositivo, segui la guida nell'ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.