Sostituzione SSD MacBook Air 11" Early 2014

Usa questa guida per aggiornare o sostituire la...

Scritto Da: Sam Goldheart

INTRODUZIONE

Usa questa guida per aggiornare o sostituire la memoria a stato solido in un MacBook Air 11” di inizio 2014. Questo MacBook Air usa un connettore proprietario per l'unità di archiviazione e quindi **non è compatibile** con i drive M.2 comuni senza l'uso di un adattatore.

Prima di eseguire questa riparazione, se possibile, fai un back up del tuo SSD attuale. Poi, guarda come recuperare da internet o creare un disco esterno avviabile per essere pronto a installare macOS sul tuo nuovo disco e spostare i dati sul nuovo SSD.

Infine, raccomandiamo di installare macOS 10.13 High Sierra (o una versione successiva) prima di sostituire l'SSD originale dal tuo MacBook Air. La maggior parte dei nuovi SSD richiedono aggiornamenti dei driver di sistema che non si trovano in versioni precedenti ad High Sierra di macOS.

STRUMENTI:

- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
- Spudger (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- MacBook Pro and MacBook Air (Mid 2013 to Early 2015) Blade SSD Upgrade Bundle (1)
- OWC Aura Pro X2 SSD (1)

Passo 1 — Scocca inferiore

Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superfice morbida a testa in giù.

- Svita le seguenti dieci viti:
  - Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
  - Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm

Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point qui.

Passo 2

- Infila le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tira verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.

Passo 3 — Connettore della batteria

⚠ In questo passaggio scollegherai la batteria per evitare di far fare corto circuito a qualsiasi componente durante la riparazione.

- Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.

- Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.

Passo 4 — SSD



- Svita la vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.

Passo 5







- Solleva l'estremità libera dell'SSD giusto il necessario per avere una presa salda.

⚠ Non sollevare troppo l'estremità dell'SSD.

- Sfila l'SSD dalla sua presa e rimuovila dalla scheda madre.

Mentre reinstalli l'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la sua vite di bloccaggio.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.