

Sostituzione telaio intermedio Nexus 5

Usa questa guida per sostituire la piastra...

Scritto Da: Gaetan



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la piastra posteriore che fissa la scheda madre del tuo Nexus 5.

STRUMENTI:

iFixit Opening Tool (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

COMPONENTI:

Nexus 5 Midframe (1)
Nexus 5 Rear Camera Bezel & Lens Cover (1)

Passo 1 — Cover posteriore



- Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
- ⓘ La parte inferiore è fissata con un po' di schiuma adesiva. Dovresti riuscire a liberare completamente la cover posteriore utilizzando un plettro di apertura. I ganci sul bordo inferiore somigliano più a delle cerniere, quindi sgancia tutti gli altri e poi apri la cover dall'alto e verso l'esterno, così da sganciarli senza romperli.
- ⚠ È meglio evitare di far leva attorno all'alloggiamento della scheda SIM, perché in questo punto la plastica è molto sottile ed è facile che si rompa se viene forzata.
- ★ Quando *sostituisci* la cover, c'è un gancio a scatto circa all'altezza del foro del flash che deve attaccarsi (uno dei tre che fissa la cover posteriore al telaio). Senza, la carica Qi (wireless) potrebbe non funzionare. Applica pressione in modo delicato ma deciso sulla "S" di Nexus, fai scorrere il pollice verso l'alto e il gancio farà presa.

Passo 2 — Telaio intermedio



- Rimuovi le sei viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al telefono.
- ⚠ Accertati di conservare tutte e sei le viti da 4,0 mm! Queste mantengono il telaio intermedio fermo e vicino alla scheda madre. I tre piccoli ganci a scatto sulla cover posteriore che la fissano al telaio assicurano che i connettori di antenna NFC e bobina di ricarica wireless facciano bene contatto con la scheda madre e funzionino al meglio.
- Per sostituire lo schermo LCD e il digitizer, rimuovi, con lo stesso cacciavite, le altre quattro viti da 4,0 mm della cover della scheda figlia. Potresti dover forare del materiale adesivo trasparente per svitarle.

Passo 3



- Rimuovi il telaio intermedio dal telefono.
- ⓘ Esamina il telaio intermedio e la cover posteriore e troverai tre piccoli ganci a scatto per il retro del telaio intermedio. Questi assicurano che i contatti delle antenne dell'NFC e della ricarica wireless si connettano con i rispettivi connettori a molla sulla scheda madre. Accertati che siano in buone condizioni.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.