Sostituzione viti Pentalobe nell'iPhone 5

Questa guida illustra come rimuovere le viti...

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

Questa guida illustra come rimuovere le viti originali Pentalobe dell'iPhone 5.

STRUMENTI:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

Passo 1 — Viti Pentalobe



- Usa il cacciavite Pentalobe per rimuovere le due viti Pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.