



Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013

Sostituisci il case inferiore del tuo MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013.

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il case inferiore.



STRUMENTI:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



COMPONENTI:

- [MacBook Pro 13" Retina \(Late 2013\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Pro Retina \(2012 to 2015\) Lower Case Screw Set \(1\)](#)

Passo 1 — Case inferiore



- Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
 - Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
 - Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
- ✦ Nel corso di tutta la riparazione, [tieni traccia di ogni vite](#) e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.

Passo 2



- Infilare le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
- Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.

Passo 3



- ⓘ Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
- ✎ Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.