



Sostituzione viti pentalobe iPhone 5S

Questa guida mostra come sostituire le viti...

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE

Questa guida mostra come sostituire le viti pentalobe dell'iPhone 5S.

STRUMENTI:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Passo 1 — Viti Pentalobe



- Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,9 mm vicino al connettore Lightning.

Per riassemblare il dispositivo seguire questi passaggi nell'ordine inverso