Sostituzione Viti Pentalobe dell'iPhone 6

Sostituisci le viti Pentalobe dell'iPhone 6.

Scritto Da: Walter Galan



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire le viti Pentalobe.

STRUMENTI:

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

COMPONENTI:

- iPhone 6 6 Plus Bottom Screws (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Viti Pentalobe



⚠ Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
- Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA