



Sostituzione scheda SIM nell'iPhone 6s

Sostituisci la scheda SIM in un iPhone 6s.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la scheda SIM nell'iPhone 6s.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 6 Nano SIM Card Tray](#) (1)

Passo 1 — Scheda SIM



- Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
 - Premi per espellere la SIM.
- i** L'operazione può richiedere una certa forza.

Passo 2



- Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
- Quando reinserti la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.