Sostituzione Viti Pentalobe dell'iPhone 6 Plus

Sostituisci le viti Pentalobe dell'iPhone 6 Plus.

Scritto Da: Walter Galan



Questo documento Ã¨ stato generato su 2020-11-24 01:03:37 PM (MST).

INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire le viti Pentalobe dell'iPhone 6 Plus.

STRUMENTI:

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

COMPONENTI:

- iPhone 6 6 Plus Bottom Screws (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Viti Pentalobe



⚠ Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
- Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA