



# Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6 Plus

Guida prerequisita per la rimozione del...

Scritto Da: Walter Galan



# INTRODUZIONE

Guida prerequisita per la rimozione del connettore Lightning.

## STRUMENTI:

Tweezers (1)

Spudger (1)

Phillips #000 Screwdriver (1)

## Passo 1 — Gruppo connettore Lightning



- Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 che fissano la staffa metallica al gruppo del connettore Lightning.

## Passo 2



- Usa delle pinzette per sollevare e rimuovere dall'iPhone la staffa.

## Passo 3



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il cavo di connessione dell'antenna dalla sua presa sul gruppo del connettore Lightning.

## Passo 4



- Solleva il connettore dell'antenna e rimuovilo dall'iPhone.

## Passo 5



- Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che ancorano il gruppo del connettore Lightning al case posteriore:
  - Due viti da 3,2 mm
  - Una vite da 3,8 mm
  - Due viti da 1,7 mm
  - Due viti da 1,5 mm
  - Due viti da 1,4 mm

## Passo 6



- Usa delle pinzette per afferrare la clip in plastica posizionata a destra del jack cuffie e rimuovila dall'Phone.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.