Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini

Questa guida mostra come sostituire il gruppo display del tuo Samsung Galaxy S5 Mini.

Scritto Da: Jon Kuzmich

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il gruppo display del tuo Samsung Galaxy S5 Mini.

STRUMENTI:

- iFixit Opening Tools (1)
- iOpener (1)
- Spudger (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)

Optional, but Recommended

COMPONENTI:

- Galaxy S5 Mini AMOLED Screen and Digitizer (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Cover posteriore

- Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura di plastica nella fessura sopra il pulsante di accensione.
- Stacca delicatamente la cover dal retro del telefono.

Quando si staccano, le clip di plastica fanno un rumore secco.

Passo 2 — Batteria

- Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura di plastica nella fessura della parte inferiore della batteria.
- Solleva delicatamente la batteria fuori dal telefono.

Quando sostituisci la batteria, assicurati che i contatti siano allineati, poi premi leggermente. La batteria si inserisce comunque anche se il verso è sbagliato, quindi evita di forzarla.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Gruppo display

- Capovolgi il telefono e appoggialo su una superficie piana, in modo che il retro sia rivolto verso di te.
- Usa uno spudger o uno strumento di apertura di plastica per sollevare il connettore del cavo del pulsante home e disconnetterlo.
- Per rimontarlo, inserisci il connettore del cavo del pulsante home nella fessura nel gruppo display.
- Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 4

- Capovolgi il telefono in modo che appoggi sul retro.
- Inserisci uno strumento di apertura di plastica o un plettro di apertura di plastica nello spazio fra lo schermo e il telaio e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per allentare l'adesivo.
- Solleva delicatamente il gruppo display dal telaio finché si apre un piccolo spazio e lascia il primo plettro di apertura nell'angolo destro inferiore, vicino al pulsante home.
- Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere verso l'alto e l'angolo superiore sinistro del telefono, allentando l'adesivo sotto il display.

⚠ Non inserire il plettro di più di 3 mm, altrimenti alcuni componenti potrebbero danneggiarsi.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5




- Scalda di nuovo il display del tuo telefono con l'iOpener. Specialmente le parti frontali superiore e sinistra.
- Inserisci un terzo plettro di apertura e fallo delicatamente scorrere verso l'angolo superiore sinistro del telefono. Fai attenzione alla fotocamera frontale e all'altoparlante!

Passo 6



- Inserisci un quarto plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo inferiore sinistro, vicino al pulsante home.
- Torci il plettro nell'angolo superiore destro per sollevare il display. Se oppone ancora resistenza, muovi i quattro plettri di apertura lungo il telaio come hai fatto prima, per cercare se c'è dell'adesivo residuo.

⚠ Non rimuovere il gruppo display dal telaio. È sempre collegato da un cavo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7



⚠ Mantieni la porzione superiore del gruppo display accanto al telaio.

- Disconnetti il connettore del cavo del display con uno spudger.

Passo 8



- Usa una ventosa per sollevare il display dal telefono. Il connettore del cavo del pulsante home dovrebbe venire via con il display, attraversando una piccola fessura nel telaio centrale. Se non è questo il caso, aiutati con delle pinzette.
- Allontana il gruppo display dal telefono per rimuoverlo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA