



# Installazione della ventola nel Mac mini versione metà 2010

Scritto Da: Andrew Bookholt



## INTRODUZIONE

Utilizzare questa guida per sostituire una ventola usurata e rumorosa.



### STRUMENTI:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Intel Mac Mini \(Mid 2010\) Fan](#) (1)

## Passo 1 — Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010



- Posizionare i pollici negli incavi tagliati nel coperchio inferiore.
- Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.

## Passo 2



- Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
- Rimuovere coperchio inferiore e conservarlo altrove.

### Passo 3 — Installazione della ventola nel Mac mini versione metà 2010



- Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.

### Passo 4



- Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.

## Passo 5



- Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
- Tirare con attenzione i cavi della ventola verso l'alto, per sollevare il connettore dal connettore femmina sulla scheda logica.
- Rimuovere la ventola.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.