



Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim

Segui questa guida per sostituire il disco...

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il disco rigido SATA nella tua PlayStation 3 Slim con uno più capiente o con un veloce SSD.

Nota: Qualsiasi disco SATA da 2,5 pollici con un'altezza inferiore a 9,5 mm sarà compatibile.



STRUMENTI:

[Metal Spudger](#) (1)
[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

[500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
[500 GB 7200 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
[750 GB 7200 RPM Seagate SATA Hard Drive \(New\)](#) (1)
[320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
[500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
[1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
[Crucial MX500 250 GB SSD](#) (1)
[500 GB SSD](#) (1)
[Sony PlayStation 3 Slim Hard Drive Tray](#) (1)

Passo 1 — Disco rigido



- Rovescia la PS3 e disponila a faccia in giù.
- Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere la piccola porta di accesso sulla cover inferiore vicino al bordo anteriore della PS3.
- Svita la vite a croce Phillips blu nascosta sotto la porta.

Passo 2



- Fai scorrere la copertura dell'alloggio del disco rigido verso il bordo destro della cover inferiore, quindi tiralo via dal bordo anteriore per rimuoverlo dalla PS3.

Passo 3



- Usa la piccola maniglia di metallo collegata al disco rigido per rimuovere l'unità dal suo alloggiamento.

Passo 4 — Disco rigido



- Svita le quattro viti a croce Phillips da 4,3 mm che trattengono il disco rigido sul suo supporto.

Passo 5



- Rimuovi il disco rigido dal suo supporto.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.