



Sostituzione della batteria Nintendo DSi XL

Alimenta di nuovo il tuo DSi XL con una nuova...

Scritto Da: David Hodson



INTRODUZIONE

Alimenta di nuovo il tuo DSi XL con una nuova batteria.



STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)



COMPONENTI:

Nintendo DSi XL Battery (1)

Passo 1 — Batteria



- Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la copertura della batteria al retro della console portatile.
- Rimuovi la copertura della batteria dal retro del DSi XL.

Passo 2



- Solleva la batteria dal DSi XL.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.