



# Sostituzione copertura posteriore DualShock 3

Rimuovi la copertura per accedere alle componenti interne del tuo controller.

Scritto Da: Andrew Bookholt



---

## INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere la copertura posteriore di un controller DualShock 3.

---



### STRUMENTI:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Passo 1 — Copertura posteriore



- Svita le cinque viti a croce Phillips da 7,2 mm che tengono ferma la copertura posteriore.

## Passo 2



- Premi la copertura posteriore tra gli stick analogici e solleva leggermente il bordo inferiore dal controller.

### Passo 3



- Spingi leggermente la copertura posteriore verso il bordo superiore del controller per superare i grilletti R2 e L2.
- Tira via la copertura posteriore dal resto del controller, stando attento a non far saltare i 2 grilletti.
- ⓘ Se per sbaglio i grilletti vengono rimossi, abbiamo una [guida per riattaccarli](#).

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.