



# Sostituzione del Piatto Antenna Mac Mini versione fine 2014

Rimuovi o sostituisci il piatto antenna su un Mac mini versione fine 2014.

Scritto Da: Sam Goldheart



# INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il piatto antenna su tuo Mac mini versione fine 2014.



## STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



## COMPONENTI:

- [Mac mini A1347 \(Late 2014\) Antenna Plate](#) (1)

## Passo 1 — Copertura inferiore



- La cover inferiore è infilata su tre alloggiamenti per viti.
- Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.

## Passo 2



- Usa l'attrezzo di apertura in plastica per far leva e sollevare la copertura del Mac mini.

### Passo 3



- Solleva e rimuovi la cover inferiore.

### Passo 4 — Piatto Antenna



- Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
  - Tre viti da 4,1 mm
  - Tre viti da 1,9 mm

## Passo 5



 Non rimuovere completamente il piatto antenna; è connesso al Mac mini tramite un cavo di antenna.

- Tenendo le porte I/O del Mac verso di voi, capovolgi il piatto antenna verso destra per consentire l'accesso al connettore del cavo dell'antenna.

## Passo 6



- Rimuovi l'unica vite T6 da 3,4 mm e la rondella dal cavo dell'antenna.
-  Stai attento a non perdere la rondella quando rimuovi la vite.

## Passo 7



- Usa la punta dello spudger per sollevare il connettore dell'antenna scollegandolo dal suo alloggiamento sulla scheda Airport.

## Passo 8



- Tira delicatamente fuori il cavo dell'antenna dalla fessura tra l'alimentatore e la scocca.

## Passo 9



- Rimuovere la piastra dell'antenna dal Mac mini.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.