Sostituzione batteria controller wireless Xbox 360

Scritto Da: Brett Hartt



Questo documento Ã¨ stato generato su 2022-08-20 05:30:52 PM (MST).

INTRODUZIONE

Il controller muore regolarmente? Inserisci una batteria appena caricata e torna padrone del soggiorno.

COMPONENTI:

- Xbox 360 Rechargeable BatteryXbox 360 Rechargeable Battery 2-Pack (1)
- Xbox 360 Wireless Controller Battery Enclosure (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Batteria





- Premi il pulsante di rilascio della batteria sulla parte superiore del controller.
- Rimuovi il supporto della batteria dal controller.

L'opzione standard per i pacchi batteria dei controller wireless per Xbox 360 sono le batterie AA. È disponibile anche una batteria ricaricabile, ma entrambe le opzioni di batteria vengono rimosse dal controller allo stesso modo.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA