



# Sostituzione del lettore CD su una Xbox 360

Scritto Da: Walter Galan



# INTRODUZIONE

Questa guida è utilizzata come prerequisito interno.

## Passo 1 — Lettore CD



- Rimuovi il nastro argentato che unisce il lettore CD al telaio in metallo.

## Passo 2



- Solleva leggermente il lettore CD per avere accesso ai connettori SATA e di alimentazione sul retro del lettore per scollegarli.

**⚠ Non provare ancora a rimuovere del tutto il lettore: i 2 cavi sono ancora collegati alla scheda madre.**

### Passo 3



- Prendi il cavo d'alimentazione e tiralo fuori dalla sua presa sul drive ottico.
- Scollega il cavo SATA dalla sua presa sul lettore CD.

### Passo 4



- Solleva il lettore CD per rimuoverlo dal telaio in metallo.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.