Sostituzione disco rigido PlayStation 3

Sostituisci il disco rigido sulla tua PS3.

Scritto Da: Walter Galan



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il disco rigido sulla tua PlayStation 3.

STRUMENTI:


- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

COMPONENTI:

- 500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- 500 GB 7200 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- 750 GB 7200 RPM Seagate SATA Hard Drive (New) (1)
- Sony PlayStation 3 Hard Drive Bracket (1)
- 320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- 500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (1)
- 1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- 250 GB SSD (1)
- 500 GB SSD (1)
- 1 TB SSD (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Back up disco rigido





Se vuoi eseguire il back up dei dati sul tuo disco rigido, segui le istruzioni in questo passo. Altrimenti, continua col prossimo passo.

- Su un computer Windows/OS X/ Linux formatta un un disco esterno (con abbastanza spazio per contenere il back up dell'attuale disco rigido) nel formato FAT32.

Assicurati di formattarlo in FAT32. Altrimenti lo strumento della PS3 per il back up non lo riconoscerà.

- Collega il tuo disco appena formattato alla PS3 tramite una porta USB e accendi la console.
- Naviga la XMB fino alle "Impostazioni", quindi seleziona "Impostazioni del Sistema".
- Seleziona "Utilità di Backup" per creare un back up dei tuoi dati. Questa procedura può durare fino a 2 ore se hai molti dati nella PS3.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 2 — Disco rigido





- Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sulla porta del disco rigido e staccarla dalla scocca inferiore.
- Rimuovi la porta del disco rigido dalla PS3.

Passo 3



- Svita la vite a croce Phillips blu da 8 mm che fissa il disco rigido al telaio.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Passo 4





- Afferra l'aletta di estrazione del disco rigido e tirala verso il bordo anteriore della PS3.
- Tira il gruppo dell'unità disco fuori dalla PS3.

Passo 5 — Disco rigido




- Svita le quattro viti a croce Phillips da 4,3 mm che fissano il disco rigido al suo supporto.

Queste 4 viti a volte sono difficili da svitare. Se ne spani le teste, le nostre [pinze per l'estrazione delle viti] le possono rimuovere facilmente.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 6



- Rimuovi il disco rigido dal suo supporto in metallo.

Se stai installando un nuovo disco rigido nella tua PS3, segui questa guida per ripristinare i dati dal tuo back up.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA