Sostituzione Lettore Dischi Blu-ray nella PlayStation 3

Usa questa guida per sostituire il lettore...

Scritto Da: Walter Galan

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il lettore dischi Blu-ray della tua PlayStation 3. La sostituzione di un lettore Blu-ray difettoso con uno di ricambio richiede di scambiare la scheda del lettore Blu-ray dalla vecchia unità alla nuova.

STRUMENTI:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- TR10 Torx Security Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- Sony PlayStation 3 Blu-ray Drive Power Cable (1)
- Sony PlayStation 3 Blu-ray Drive Data Cable (1)

Passo 1 — Smart Plate

- Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.

Il coprivite può essere sotto un'etichetta di validità garanzia. Rimuovendola, comparirà la scritta "VOID".

Passo 2

- Rimuovi la singola vite da 8,5 mm tipo T10 Security Torx dalla smart plate.

Passo 3

- Tira la smart plate in direzione dell'alloggiamento dell'hard disk, poi sollevalo dalla PS3.

Passo 4

⚠ Assicurati di non perdere la piccola staffa di metallo alloggiata, ma non fissata, nella cover superiore (se questa ne è dotata).

Passo 5 — Cover Superiore



- Rimuovi le seguenti sette viti:
  - Sei viti Phillips da 52 mm
  - Una vite Phillips da 30 mm

Passo 6

- Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
- Rimuovi la cover superiore.
- C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.

Passo 7 — Lettore dischi Blu-ray



- Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.

ⓘ Tira il connettore verso l'alto per estrarlo dal suo zoccolino.

Passo 8



- Solleva il lettore Blu-ray dal bordo più vicino all'alimentatore e ruotalo staccandolo dallo chassis quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.

Passo 9







- Usa la tua unghia per sollevare la linguetta di blocco sullo zoccolino del cavo piatto del lettore Blu-ray.

⚠ Assicurati di far leva sulla linguetta di blocco e non sullo stesso zoccolino.

- Tira il cavo piatto per farlo uscire dalla sua presa.
- Rimuovi il lettore Blu-ray dalla PS3.

Se devi sostituire il lettore Blu-ray, trasferisci il cavo di alimentazione sulla tua nuova unità.

Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.