

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la parte superiore della tua PSP Go.

STRUMENTI:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)

COMPONENTI:

[Sony PSP Go Top Cover](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore



- Svita le quattro viti a croce Phillips sul retro della PSP Go.
- Ruota la PSP così che puoi vedere la parte superiore del dispositivo.
- Svita le due viti a croce Phillips accanto al bottone del volume.

Passo 2



- Usa uno strumento di apertura in plastica intorno al perimetro della cover posteriore per allentarla su tutti i lati.
 - Apri la cover posteriore sollevando delicatamente il lato destro e ruotandolo verso il lato sinistro (come se aprissi un libro).
- ⚠ Sta' attento a non ruotare il retro della copertina da sotto, andando a rompere i fori delle viti di plastica sulla parte superiore del dispositivo.

Passo 3 — Copertura superiore



- Tira la copertura superiore dolcemente verso l'alto dalla sua custodia.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.