
Sostituzione batteria iPod Shuffle 2a generazione

Sostituisci la batteria nel tuo iPod Shuffle di 2a generazione.

Scritto Da: Andrew Bookholt



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo iPod Shuffle. Sostituire la batteria richiede un saldatore con punta sottile e qualche esperienza con la saldatura di componenti sulle schede logiche.

STRUMENTI:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Lead-Free Solder (1)
- Soldering Workstation (1)
- Tweezers (1)
- iFixit Opening Tool (1)

COMPONENTI:

- iPod Shuffle 2nd Generation Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Gruppo scheda madre



- Prima di iniziare, assicurati che il tuo iPod sia spento come mostrato.

Passo 2





- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per fare leva sulla copertura in plastica sul lato della presa jack dell'iPod Shuffle.
- Rimuovi la copertura in plastica e mettila da parte.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3



- Svita le due viti a croce Phillips dal lato della presa jack dell'iPod Shuffle.

Passo 4





- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per rimuovere la copertura in acciaio dal lato della presa jack dell'iPod Shuffle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5






- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per rimuovere la copertura in plastica dal lato dei controlli dell'iPod Shuffle.
- Rimuovi la copertura in plastica e mettila da parte.

Passo 6






- Usa un paio di pinzette per rimuovere l'interruttore Hold e Shuffle dall'iPod Shuffle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7



- Svita le due viti a croce Phillips dal lato dei controlli dell'iPod Shuffle.

Passo 8





- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per rimuovere la copertura in acciaio dal lato dei controlli dell'iPod Shuffle.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Passo 9



- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per sollevare la copertura in acciaio dal lato della presa jack dell'iPod Shuffle, infilandolo nella fessura nella copertura esterna.

Passo 10







- Usa lo strumento di apertura per iPod per spingere il gruppo della scheda madre fuori dalla copertura esterna abbastanza da poter prendere il bordo della scheda madre.
- Tira il gruppo della scheda madre fuori dalla copertura esterna.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 11 — Batteria





- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per separare l'adesivo sotto la batteria che la fissa alla scheda madre.
- Ruota la batteria verso l'alto per svelare i suoi contatti saldati alla scheda madre.

ⓘ Prima di dissaldare la batteria, assicurati di grattare via la resina protettiva da entrambi i contatti.

- Dissalda la batteria dalla scheda madre scaldando un contatto alla volta con un saldatore e, al contempo, usando un paio di pinzette per tirare via il cavo della batteria dalla scheda madre.

⚠ Non far toccare tra loro le parti esposte dei cavi positivo e negativo.

- Se non hai mai saldato prima, abbiamo una guida per aiutarti nella procedura.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA