Sostituzione della scheda wireless Acer Aspire One ZG5

Sostituzione della scheda wireless Acer Aspire...

Scritto Da: Doug Gallatin

INTRODUZIONE

Sostituzione della scheda wireless Acer Aspire One ZG5

STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Passo 1 — Batteria

- Gira il netbook a testa in giù con la batteria in alto, rivolta lontano da te.

Passo 2

- Sblocca la batteria scorrendo l'interruttore situato vicino alla cerniera sinistra verso sinistra nella posizione "sbloccata".

Passo 3

- Scorri il fermo situato sull'altro lato della cerniera rispetto alla chiusura, mentre spingi verso l'alto la batteria.

Passo 4 — Scheda Wireless

- Allenta delicatamente le due viti Phillips #0 nel piccolo pannello che copre la scheda wireless.

  ⓘ Queste viti sono incorporate nel pannello e non sono destinate ad essere completamente rimosse.

Passo 5



- Solleva il pannello e rimuovilo dal case.

Passo 6



- Disconnetti i due cavi dell'antenna dal lato sinistro della scheda wireless.

Passo 7



- Rimuovi la singola vite Phillips #1 da 3,9 mm dal lato inferiore sinistro della scheda wireless.

Passo 8



- Solleva delicatamente il lato sinistro della scheda wireless e scorri la scheda fuori dal suo connettore.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.