Sostituzione SSD MacBook Air 11" inizio 2015

Sostituisci l'SSD nel tuo MacBook Air da 11" di inizio 2015.

Scritto Da: Sam Goldheart



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Segui questa guida per aggiornare o sostituire l'SSD in un MacBook Air da 11" di inizio 2015. Questo MacBook Air utilizza un connettore proprietario dell'SSD, quindi **non è compatibile** con i comuni SSD M.2 senza usare un adattatore.

Prima di eseguire questa riparazione, se possibile, esegui un backup del tuo SSD. Quindi prendi confidenza con la modalità recupero con internet o crea una chiavetta USB avviabile in modo da essere pronto per installare MacOS e trasferire i tuoi file sul tuo nuovo SSD.

Infine ti consigliamo fortemente di installare MacOS 10.13 High Sierra (o successivi) prima di sostituire l'SSD originale nel tuo MacBook Air. La maggior parte degli SSD recenti richiedono dei driver aggiornati che non si trovano nelle versioni di MacOS precedenti ad High Sierra.

STRUMENTI:

- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
- Spudger (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- MacBook Pro and MacBook Air (Mid 2013 to Early 2015) Blade SSD Upgrade Bundle (1)
- OWC Aura Pro X2 SSD (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Scocca inferiore



Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superfice morbida a testa in giù.

- Svita le seguenti dieci viti:
  - Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
  - Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm

Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point qui.

Passo 2



- Infila le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tira verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Connettore della batteria






⚠ In questo passaggio scollegherai la batteria per evitare di far fare corto circuito a qualsiasi componente durante la riparazione.

- Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
- Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Passo 4 — SSD




- Svita la vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.

Passo 5







- Solleva l'estremità libera dell'SSD giusto il necessario per avere una presa salda.

⚠ Non sollevare troppo l'estremità dell'SSD.

- Sfila l'SSD dalla sua presa e rimuovila dalla scheda madre.

Mentre reinstalli l'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la sua vite di bloccaggio.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA