



Sostituzione Case Inferiore MacBook Pro 13" Schermo Retina Inizio 2015

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

Questo fa da base per qualsiasi altra guida: avrai bisogno di un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere il case inferiore e addentrarti nel dispositivo.



STRUMENTI:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



COMPONENTI:

- [MacBook Pro 13" Retina \(Early 2015\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Pro Retina \(2012-2015\) Lower Case Screw Set \(1\)](#)
- [MacBook Pro Retina \(A1425, A1502, A1398, and A2289\) Plastic Feet \(1\)](#)

Passo 1 — Case inferiore



- Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
 - Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
 - Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
- ✦ Nel corso di tutta la riparazione, [tieni traccia di ogni vite](#) e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.

Passo 2



- Infilare le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
- Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.

Passo 3



-  Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
-  Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.