Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina

Sostituzione SSD del tuo Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina.

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Usa questa guida per aggiornare o sostituire il disco SSD sul tuo Macbook Pro 13" versione inizio 2015. Questo Macbook Pro utilizza un SSD con connettore proprietario, ed è quindi "incompatibile" con lo standard M.2 senza l'uso di un adattatore.

Prima di iniziare la riparazione, se possibile, [collegamento guida non valido]. Poi prendi familiarità con la procedura di ripristino online (internet recovery) oppure con la creazione di una periferica avviabile così sarai pronto ad installare macOS sul tuo nuovo SSD e a trasferire tutti i dati.

Infine, raccomandiamo caldamente di aggiornare a macOS 10.13 High Sierra (o versione successiva) prima di sostituire l'SSD originale dal tuo MacBook Pro. La maggior parte dei nuovi SSD richiedono l'aggiornamento ad High Sierra (o successivo) per funzionare correttamente.

STRUMENTI:

- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
- Spudger (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- MacBook Pro and MacBook Air (Mid 2013 to Early 2015) SSD Upgrade Bundle (1)
- OWC Aura Pro X2 SSD (1)
- MacBook Pro 13" and 15" Retina (2015) SSD (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Case inferiore

- Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
- Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
- Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm

Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.

Passo 2

- Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
- Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3

Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.

Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.

Passo 4 — Connettore batteria



Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5



- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.

⚠ Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.

Passo 6



Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7 — SSD



- Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2.9 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.

Passo 8







- Solleva l' estremità libera dell'SSD ed estrailo con delicatezza dalla sede sulla scheda logica.

⚠ Solleva solo la parte terminale dell' SSD, abbastanza da permettere di estrarlo: circa 6 millimetri.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA