



Istruzioni per l'iOpener (tipo originale)

Istruzioni basi sul' utilizzo dell' iOpener nella versione originale per aprire i dispositivi sigillati con adesivo.

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

L'[iOpener](#) è un sacchetto isolante che trattiene il calore che può essere riscaldato in un forno a microonde e utilizzato per trasferire calore all'adesivo lungo il bordo di un iPad o dispositivi simili.

Segui queste istruzioni di base per iniziare con il tuo iOpener originale (bianco, con interno solido). Per il nuovo iOpener riempito di liquido, segui invece [questa guida](#).

Per istruzioni dettagliate specifiche per il tuo dispositivo e riparazione, consulta il nostro set di [Guide di riparazione per iPad](#).



STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
 - [Microwave](#) (1)
-

Passo 1 — Istruzioni per l'iOpener (tipo originale)



i Ti consigliamo di pulire il forno a microonde prima di procedere, in quanto qualsiasi sgradevole sporcizia presente sul fondo potrebbe attaccarsi all'iOpener.

- Posiziona l'iOpener al centro del microonde.

! Per microonde a piatto rotante: assicurati che la piastra possa ruotare liberamente. Se il tuo iOpener si blocca, potrebbe surriscaldarsi e bruciarsi.

Passo 2



- Scalda l'iOpener per un minuto.

! Se usi il nuovo iOpener basato su liquido interno, riscaldalo nel microonde solo per 30 secondi e accertati di seguire [la guida corretta](#).

- Durante tutta la procedura di riparazione, ogni volta che l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per un altro minuto alla volta.

! Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Aspetta sempre almeno due minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.

Passo 3



- Rimuovi l'Opener dal microne e prendilo dalla linguetta con le scritte.
- Se il tuo iOpener non ha linguette, prendilo da un angolo o maneggialo con un guanto da forno per evitare di scottarti.

 L'involucro sarà molto caldo, quindi fai attenzione quando lo maneggi. Usa un guanto da forno, se necessario.

Passo 4



- Disponi l'iOpener sul bordo del dispositivo, sopra un sigillo adesivo che desideri riscaldare. Appoggia bene su tutta la superficie l'iOpener per garantire un buon contatto con il dispositivo.
 - Lascia l'involucro sul dispositivo per circa 90 secondi prima di tentare di aprire il pannello anteriore.
 - A questo punto dovresti essere in grado di iniziare a fare leva sotto lo schermo con uno strumento di apertura in plastica. Assicurati di consultare la [guida specifica](#) del tuo dispositivo per sapere dove e come farlo.
- ⚠ Nel corso della procedura, può rendersi necessario scaldare di nuovo l'iOpener. Per evitare il surriscaldamento dell'iOpener stesso, aspetta sempre almeno due minuti prima di rimmetterlo nel microonde. Non scaldare l'iOpener nel microonde per più di un minuto alla volta.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.