Sostituzione batteria Kindle Fire HD

Segui questa guida per sostituire la batteria in un Amazon Kindle Fire HD 7".

Scritto Da: Matthew Hodgdon

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Assicurati che il tuo dispositivo sia spento prima di iniziare. Quindi appoggialo su un tavolo con lo schermo rivolto verso il basso.

STRUMENTI:

- iFixit Opening Tools (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

COMPONENTI:

- Kindle Fire HD 7" (2012, 1st Gen) Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Apri il Kindle



- Infila uno strumento di apertura in plastica sotto l'angolo in basso a destra del Kindle Fire.
- Fai leva finché non senti un rumore di scatto.
- Ripeti questa procedura lungo tutto il perimetro del dispositivo per rilasciare i ganci che tengono insieme le due metà della copertura. Rimuovi la copertura posteriore.

⚠ Il Kindle Fire probabilmente avrà del nastro adesivo all'interno. Controlla se c'è prima di rimuovere la copertura posteriore.

Passo 2



- Se il tuo adesivo ha del nastro in rame attaccato alla batteria, separali attentamente dalla batteria.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3





- Trova il connettore del cavo dell'antenna, che è semplice da trovare se cerchi il cavo nero con la punta d'orata che passa attorno alla batteria.
- Solleva e tira il connettore e il cavo dell'antenna che passa attorno alla batteria.

Passo 4 — Rimuovi le viti



- Trova e svita le quattro viti da 3 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.
- Svita la vite da 2 mm con un cacciavite Torx T5.

ⓘ La vite Torx T5 da 2 mm si trova sulla scheda madre vicino al gancio dell'antenna.

ⓘ Se non hai un cacciavite Torx T5, puoi provare ad usare le dita, anche se sarà molto difficile svitarla.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5 — Scollega il cavo



- Scollega il pezzo di plastica che collega i cavi alla scheda madre usando lo strumento di apertura in plastica.

Passo 6

- Solleva la batteria dal dispositivo con le dita o lo strumento di apertura in plastica.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA

© iFixit — CC BY-NC-SA