



Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso

Le crepe del soffitto ti tengono sveglio la notte? Questa guida mostra una tecnica semplice per coprire in modo estetico le crepe del soffitto.

Scritto Da: Austin Hochstetler



INTRODUZIONE

È molto importante capire che una crepa nel muro, in particolare nel soffitto, potrebbe indicare un danno strutturale. Assicurati di controllare l'intelaiatura della stanza e di risolvere eventuali problemi prima di fissare le crepe nel soffitto.



STRUMENTI:

- [Five-in-One](#) (1)
- [4" Putty Knife](#) (1)
- [Paint Roller or Brush](#) (1)
- [Medium Grit Sand Paper](#) (1)



COMPONENTI:

- [Drywall Joint Compound](#) (1)
- [Mesh Tape](#) (1)
- [Paint and Primer to Match Your Ceiling's Color](#) (1)

Passo 1 — Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso



- Utilizza un coltello multiuso o un trincetto per rimuovere l'intonaco o il cartongesso che fuoriesce dalla fessura.
- Non intaccare il soffitto, ma raschia con decisione parallelamente alla fessura. Raschiare perpendicolarmente alla fessura non farà altro che causare più danni.

Passo 2



- Usa del nastro a rete per sigillare la fessura.
- Prova a usare dei lunghi pezzi di nastro adesivo, se possibile tappando l'intera fessura con un unico pezzo.
- È anche importante applicare ogni pezzo di nastro adesivo centrato sulla crepa.

Passo 3



- Utilizza un coltello multiuso o una spatola per spalmare il composto.
- Stendi lo stucco per cartongesso sul nastro adesivo in modo che appaia piatto.
 - Utilizza più composto di quanto sia necessario piuttosto che meno. In seguito potrai carteggiare il materiale in eccesso.
- Assicurati di ricoprire completamente il nastro.

Passo 4



- Dopo che lo stucco si sarà asciugato completamente, carteggia il materiale in eccesso applicato con la spatola.
- Questo passaggio creerà un po' di confusione! Tutto nella stanza si sporcherà di polvere, quindi usa dei teli protettivi o preparati a pulire quando avrai finito.
- Inoltre, fai attenzione a non far entrare polvere negli occhi e a non inalare la polvere. Si consiglia di indossare occhiali protettivi e una maschera antipolvere.
- Resta comunque essenziale che il composto copra completamente il nastro e i suoi contorni.

Passo 5



- Prepara e dipingi il soffitto.
- Utilizza il primer e la vernice consigliata per il tuo soffitto da un negozio di vernici.
- Il primer può essere di qualsiasi colore che sia lo stesso o più chiaro del colore del soffitto.

È importante notare che una crepa nel muro può indicare un problema più critico all'intelaiatura delle pareti o del soffitto. Si prega di non presumere che questa riparazione impedirà ulteriori crepe.