



Sostituzione bordo superiore iPod Mini

Scritto Da: iRobot



INTRODUZIONE

La parte di plastica sopra l'iPod.



STRUMENTI:

- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)



COMPONENTI:

- iPod Mini Top Bezel (1)

Passo 1 — Bordo superiore



- ⓘ Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione bloccata.

Passo 2



- Infila attentamente un piccolo cacciavite a testa piatta o un [Jimmy](#) nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
- ⓘ Il bordo superiore è tenuto fermo da dell'adesivo, quindi potresti dover fare leva in più posizioni per separarlo.

- Per facilitare questo passaggio, scaldi l'adesivo con un asciugacapelli impostato a basse temperature per qualche secondo.

Passo 3



- Solleva il bordo superiore dall'iPod.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.