



Sostituzione batteria Nintendo 3DS XL 2015

La rimozione della batteria è essenziale per...

Scritto Da: Kobbe Farwick



INTRODUZIONE

La rimozione della batteria è essenziale per poter togliere altre componenti del Nintendo 3DS XL. Assicurati che il dispositivo sia spento quando segui questa guida.

STRUMENTI:

[JIS Driver Set](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

ESD Safe

[iFixit Opening Tool](#) (1)

COMPONENTI:

[Nintendo 3DS XL Battery](#) (1)

[Nintendo 3DS XL \(2015\) Rear Panel](#)
(1)

Passo 1 — Batteria



 Assicurati che il tuo dispositivo sia spento prima di procedere. In caso contrario potresti subire scosse elettriche o danneggiare al dispositivo.

- Disponi la 3DS al contrario. Rimuovi eventuali schede di gioco, cuffie, cavi di ricarica, stilo e qualsiasi altra cosa potrebbe essere connessa al dispositivo.

Passo 2



- Usando un cacciavite a croce JIS #0, svita le due viti nere posteriori.
- ① Le viti sono trattenute in posizione da un rondella di fissaggio e non dovrebbero essere completamente rimosse.

Passo 3



- Quando le viti sono allentate, fai leva sulla cover posteriore.

Passo 4



- La batteria è collocata sulla parte di sinistra della 3DS - per rimuoverla, sfrutta la piccola fenditura posta in alto al centro e fai leva con uno strumento non metallico appuntito.

Per assemblare nuovamente il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.