Sostituzione batteria iPod Shuffle 4a generazione

Sostituisci la batteria del tuo iPod Shuffle di quarta generazione.

Scritto Da: Andrew Bookholt



Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-07-13 09:39:18 AM (MST).

INTRODUZIONE

Sostituire la batteria richiede una saldatore a punta fine.

STRUMENTI:

- Metal Spudger Set (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Solder (1)
- Soldering Iron (1)
- Stainless Steel Probe Set (1)
- Tweezers (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Copertura posteriore



⚠ Accedere alle componenti interne dello Shuffle di quarta generazione è estremamente difficile, in quanto la copertura posteriore è sia incollata, sia fissata con dei ganci in metallo a quella anteriore. È molto improbabile riuscire a rimuovere la copertura posteriore senza causare danni estetici e/o strutturali.

- Prima di procedere, assicurati che il tuo Shuffle sia spento.

Passo 2

- Usa una combinazione di strumenti di apertura per iPod e spudger in metallo per fare leva sulla copertura posteriore nella fessura più vicina all'interruttore di accensione.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3



- Rimuovi la copertura posteriore dallo Shuffle.

Passo 4 — Gruppo scheda madre



- Se presente, rimuovi la sottile guarnizione nera contro l'umidità che copre le componenti interne dello Shuffle.

- Rimuovi la vite a croce Phillips da 2,1 mm che fissa la scheda madre alla copertura anteriore.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5





- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del tasto di controllo.

⚠ Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e **non** sulla presa stessa.

- Usa un paio di pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro del tasto di controllo dalla sua presa.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 6





- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per separare delicatamente la batteria dall'adesivo che la fissa alla copertura anteriore.
- Rimuovi la batteria dalla copertura anteriore, stando attento a non tirare i suoi cavi delicati.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7





- Infila la punta di uno spudger in metallo nel foro nel sistema di bloccaggio della scheda madre più vicino alla scheda stessa.
- Fai leva sul sistema di bloccaggio, tirandolo prima via dalla parte anteriore della copertura anteriore, quindi dal bordo della copertura.
- Rimuovi il sistema di bloccaggio della scheda madre dallo Shuffle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 8





- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per spingere la presa jack verso il centro dello Shuffle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 9





- Continua spingendo la scheda madre lontano dal bordo superiore dello Shuffle.
- Tira via la scheda madre dalla copertura anteriore dal bordo più vicino al tasto di accensione e manovra delicatamente la presa jack fuori dal suo alloggio nella copertura anteriore.
- Rimuovi il gruppo della scheda madre dallo Shuffle.

Passo 10 — Batteria



- Usa la punta di uno strumento in metallo appuntito per grattare via la colla che copre i contatti della batteria vicino al connettore ZIF del tasto di controllo.

⚠ Fai attenzione a non far fare corto circuito tra i due contatti mentre rimuovi la colla.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 11



- Usa un saldatore a punta fine per scaldare i contatti della batteria evidenziati in rosso, uno alla volta, mentre tiri il cavo corrispondente dall'altro lato della scheda madre.

Se non hai mai saldato prima, abbiamo una guida per aiutarti.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA