



Sostituzione scocca inferiore MacBook Air 11" fine 2010

Rimuovi la scocca inferiore del tuo MacBook Air da 11" di fine 2010.

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Rimuovi la scocca inferiore per accedere alle componenti interne del tuo MacBook Air.



STRUMENTI:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



COMPONENTI:

- [MacBook Air 11" \(Late 2010-Mid 2011\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air Rubber Feet \(1\)](#)

Passo 1 — Scocca inferiore



- ✦ Prima di cominciare, chiudi il tuo portatile e appoggialo a testa in giù su una superficie morbida.
- Svita le seguenti dieci viti:
 - Due viti pentalobe da 8 mm
 - Otto viti pentalobe da 2,5 mm
- ⓘ Il cacciavite speciale richiesto per svitare le viti Pentalobe può essere trovato [qui](#).

Passo 2



- Infilare le dita tra lo schermo e il case inferiore e tirare verso l'alto per sganciare la cover dal MacBook Air.
- Rimuovi la cover inferiore e mettila da parte.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.