



Sostituzione batteria HP Mini 1000

Questa guida ti mostrerà come sostituire la...

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come sostituire la batteria nel tuo HP Mini 1000.

Passo 1 — Batteria



- Con il case chiuso, posiziona il lato superiore del Mini 1000 verso il basso su una superficie piana.
- Spingi entrambi i ganci di rilascio della batteria l'uno verso l'altro.

Passo 2



- Tira fuori la batteria del Mini 1000 dal lato più vicino ai ganci di rilascio.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.