Come effettuare il riavvio forzato di un iPhone 4

Effettua il riavvio forzato di un iPhone 4 che si è bloccato e non risponde.

Scritto Da: Evan Noronha

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Usa questa guida per effettuare il riavvio forzato del tuo iPhone 4 quando è bloccato e non risponde. I riavvii forzati sono molto semplici e non richiedono nessuno strumento.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Come effettuare il riavvio forzato di un iPhone 4



- Tieni premuto il tasto Home.
- Mentre tieni premuto il tasto Home, tieni premuto il pulsante di Accensione/Spegnimento.

Passo 2

- Continua a tenere premuti entrambi i tasti per circa 10 secondi, fino a quanto non appare il logo Apple.

© iFixit — CC BY-NC-SA