Sostituzione Case Inferiore Nintendo DS Lite

Sostituzione del case inferiore del Nintendo DS Lite

Scritto Da: Matthew Newsom

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Sostituisci il case inferiore del tuo Nintendo DS Lite per farlo sembrare nuovo, come appena uscito dal negozio!

STRUMENTI:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tri-point Y1 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Batteria

- Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.

La vite rimane ancorata al coperchio della batteria.

- Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.

Passo 2

- Incunea il bordo di uno spudger tra il lato della batteria e l'alloggiamento nel case inferiore e fai leva verso l'alto per rimuovere la batteria.
- Rimuovi la batteria dal DS Lite.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Case Inferiore

- Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.

Passo 4

- Rimuovi le seguenti viti che fissano il case inferiore al corpo del DS Lite:
  - Due viti a croce Phillips dorate da 4,3 mm
  - Una vite Tri-Wing nera da 3,9 mm
  - Una vite a croce Philips cromata da 3,3 mm
  - Tre viti Tri-Wing cromate da 5,5 mm

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5



Rimuovi la cover dallo slot del Game Pak prima di continuare.

- Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
- Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
- Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finché la maggior parte del case inferiore è stato separato da quello superiore.

Passo 6

- Solleva il case inferiore dal resto del DS Lite.

Tira con attenzione. Alcune unità sono sigillate con adesivo e tirare troppo forte può danneggiare l'interruttore dell'alimentazione.

Durante il riassemblaggio, assicurati che l'interruttore di alimentazione e il cursore del volume siano correttamente allineati con i rispettivi interruttori sulla scheda madre.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA