



Come rimuovere i graffi da un CD

Questa guida è per chiunque abbia un CD...

Scritto Da: Nick Jones



INTRODUZIONE

Questa guida è per chiunque abbia un CD graffiato che non funziona più. Nella maggior parte dei casi questo metodo relativamente facile e veloce ha funzionato per me, e spero che funzioni anche per te.

STRUMENTI:

[white toothpaste](#) (1)

Passo 1 — Come rimuovere i graffi da un CD



- Individua eventuali graffi.
- ⓘ Alcuni graffi potrebbero essere troppo profondi per essere rimossi. In questo caso, questo metodo potrebbe non funzionare.

Passo 2



- Porta il CD al lavandino.
- Lavalo con acqua tiepida per rimuovere polvere o sporcizia.

Passo 3



- Lascia asciugare il CD all'aria, o asciuga con un panno.
- ⓘ Non utilizzare un asciugamano di lino o il CD andrà lavato di nuovo.

Passo 4



- Prendi il dentifricio e applicalo sul dito indice.
- Bagna il dentifricio con acqua tiepida e applicalo sul CD.
- Strofina il dentifricio con un movimento circolare dal centro al bordo esterno.
- Applica più strati di dentifricio per coprire tutti i graffi.

⚠ Utilizza un dentifricio bianco, non un gel. I gel contenenti piccole perline possono causare più danni al CD.

Passo 5



- Lascia riposare il CD per 2 o 3 minuti.

Passo 6



- Sciacqua il dentifricio con acqua tiepida.

Passo 7



- Lascia asciugare il CD all'aria, o asciuga con un panno in microfibra.
- ⓘ Non utilizzare un asciugamano di lino o il CD andrà lavato di nuovo.

Passo 8



- Ispeziona il disco.
- Se il disco presenta ancora dei graffi, ripeti la procedura.
- ⓘ Potresti anche provare a masterizzare il disco su un altro disco se il disco va a scatti.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.