



# Sostituzione viti Pentalobe nell'iPhone 6s Plus

Segui questa guida per rimuovere o sostituire...

Scritto Da: Evan Noronha



# INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere o sostituire le viti Pentalobe di un iPhone 6s Plus.

## STRUMENTI:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone \(1\)](#)

### Passo 1 — Viti Pentalobe



 Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
- Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.

Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.