



Sostituzione batterie telecomando Amazon Fire TV

Questa guida ti mostrerà come sostituire le batterie nel telecomando dell'Amazon Fire TV.

Scritto Da: Alejandro Franco Ceron



INTRODUZIONE

Il tuo telecomando sembra non prendere più i tasti? prova a cambiare le batterie seguendo questa guida!

Passo 1 — Batterie



- Gira il telecomando a faccia in giù e appoggia l'indice sull'aletta. Premila delicatamente per aprire il vano batterie.
- Solleva la copertura delle batterie per accedere alle batterie.

Passo 2



- Usa l'indice per spingere una batteria all'indietro e sollevala per rimuoverla.
- Ripeti questa procedura per l'altra batteria.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.