

INTRODUCTION

La batterie est située en bas de l'enceinte sous une protection en plastique. Utilisez ce tutoriel pour remplacer une batterie défectueuse de votre Mini Soundlink. Vérifiez le modèle exact de votre batterie de Mini SoundLink avant d'acheter une batterie de remplacement.



OUTILS:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Bose SoundLink Mini Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez le cache batterie en caoutchouc et enlevez les 4 vis de 6,0 mm entourées avec un tournevis Torx T8.
- **Attention** : notez que le cache reste fixé dans le coin supérieur à gauche. Ne tentez pas de l'enlever complètement.

Étape 2



- Pendant que vous retenez le cache en arrière, retirer la batterie en tirant vers le haut pour la sortir.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.