



Sostituzione Batteria Bose SoundLink Mini

Questa guida ti mostrerà come sostituire con successo la tua batteria.

Scritto Da: Brant Jordan



INTRODUZIONE

La batteria è posizionata sul fondo dello speaker, sotto la cover di gomma protettiva. Usa questa guida per rimpiazzare la tua batteria difettosa sul tuo SoundLink Mini. Controlla il tipo di batteria del tuo SoundLink Mini prima di comprare la parte nuova.



STRUMENTI:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Bose SoundLink Mini Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria



- Rimuovi la gomma che copre la batteria e rimuovi le quattro viti T8 Torx cerchiata da 6.0mm.

Passo 2



- Tenendo lontana la gomma protettiva, solleva la batteria per rimuoverla.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.